

B-models VB-6004 : « Desiro 08509 - polycourant »

Décodeur spécialement programmé !! **ESU Loksound 5** - M4 / mfx - Railcom + enregistrement automatique (adr. 07)

Version Digital SON :

F 0	Éclairage (avant)		
F 1	Bruitage moteur	F 15	Annonce "arrivée à Ostende" - FR
F 2	Feux arrière interrupteur séparé	F 16	Panto levé/baissé
F 3	L'éclairage intérieur (*)	F 17	Ouvrir / fermer la porte passager
F 4	Klaxon (double)	F 18	TBL - check
F 5	Identification d'entrée du pilote	F 19	Annonce d'un accident
F 6	Accélération et freinage	F 20	Klaxon 1
F 7	Eclairage cabine	F 21	Klaxon 2
F 8	Eclairage destination avant	F 22	WC sonore (porte et rinçage)
F 9	Annonce dans le train - NL	F 23	Compresseur
F 10	Annonce dans le train - FR	F 24	Stopp à l'arrêt, **
F 11	Sifflet	F 25	Feux rouges des deux côtés ***
F 12	Lumières blanches sur les deux côtés	F 26	Ventilateur
F 13	Libération des freins	F 27	Diminuer le volume du son
F 14	Annonce "arrivée à Ostende" - NL	F 28	Freinage

* : Uniquement si l'option éclairage a été choisie

** : Lorsque le train est en mouvement et que vous activez cette fonction, le train stop automatiquement à l'arrêt. Les portes s'ouvrent et les passagers descendent. Si la fonction est désactivée, les portes ne s'ouvrent pas, le conducteur donne le signal de départ et le train quittera automatiquement l'arrêt.

*** : Quand le machiniste met le poste de conduite de chaque coté hors service, pour par exemple changer de poste, les feux rouge s'allument des 2 cotés.

Ce modèle est entièrement fabriqué à l'échelle exacte, et il peut aussi circuler sur les virages courts. Comme ces virages serrés n'existe pas dans la vraie vie, il faut cependant freiner dans les virages serrés et ensuite accélérer à la sortie du virage.