



Aanbevelingen

Lees deze handleiding grondig voor het in gebruik nemen van de loc. Gebruik de plastic folie die rond de loc zit om zo de loc uit de verpakking te halen. Bewaar de verpakking, u kan deze later nog nodig hebben. Gebruik een transfo als voeding (niet inbegrepen) welke voldoet aan de EN 61558-2-7 standaard norm.

Bij de eerste in gebruikname van de loc is het aan te raden om deze op halve snelheid voor 20 minuten in de ene richting en 20 min in de andere richting te laten rijden (enkel de loc, zonder belasting). De kortste radius voor dit model is 358 mm. Het model is voorzien met een 21-pin decoder plug (NEM 652). De loc rijdt enkel goed op mooie, propere en goed gelegde rails.

Model - openen - digitaliseren

De loc is vanuit de productie langs 1 kant samengesteld als werkend model, de andere kant als statisch model. Om de loc te openen, volstaat het gewoon de kap onderaan aan het chassis wat open te klikken en dan kan u het onderstel verwijderen.

Om de lok te digitaliseren raden wij de gepaste en juiste decoder aan van Van Biervliet, deze zijn speciaal geprogrammeerd voor de lok. Zo hebben zij ook de correcte instellingen en motorsturingen. Bij het plaatsen van andere decoders dan deze van Van Biervliet productions, kunnen wij de garantie van de lok NIET garanderen en kan de garantie dus vervallen !

Onderhoud

Gelieve de loks zo weinig mogelijk te smeren met vet - geen olie ! Om zo te voorkomen dat er te veel stof en vuiligheid blijft kleven. Vanuit de fabriek zijn deze loks al voorzien van smeervet op de tand- en wormwielen.

Support & onderdelen

Op onze website : www.VanBiervliet.com of www.Diesel59.be kan u meer info vinden over de modellen

Recommandations

Lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser le modèle. Retirer prudemment le modèle de son boîtage en se servant du plastic qui entoure celui-ci. Prendre soin de l'emballage, il peut être utile dans le futur.

Utiliser un transformateur comme source électrique (non inclus) correspondant au standard EN 61558-2-7.

Avant d'utiliser le modèle en service régulier, il est recommandé de le faire rouler sans charge pendant 20 minutes dans chaque sens de circulation. Le rayon minimum pour le modèle est de 358 mm. Le modèle ne circule proprement que sur des voies bien placées et propres.

Modèle statique - Ouvrir - digitalisation

La loco comprend d'un côté une partie mécanique et à l'autre côté une partie statique. Pour ouvrir la locomotive, il suffit simplement d'écarter les cliquets qui maintiennent la caisse au châssis et ensuite, vous pourrez enlever le châssis.

Afin de digitaliser la loco nous vous conseillons d'utiliser le décodeur approprié de chez Van Biervliet. Ceux ci sont correctement programmés pour la loco. De cette façon la loco bénéficie de la programmation adéquate.

Entretien

Les locos ne demandent que très peu de graissage (pas d'huile) par uniquement de la graisse, ceci afin d'éviter que de la saleté et/ou de la poussière s'installe dans les mécanismes. En sortie d'usine toutes les locos sont déjà pourvues d'un graissage complet (pignons et cardans). Pour de plus amples informations veuillez vous adresser à notre service après-vente : Van Biervliet

Support & pièces

Vous pouvez trouver sur notre site : VanBiervliet.com ou www.Diesel59.be extra info.