

F 0 : Verlichting (vooraan)  
 F 1 : Rode achterlichten apart schakelbaar  
 F 2 : koplamp apart schakelbaar  
 F 3 : Cabineverlichting  
 F 4 : Rangeersnelheid

F 0 : Eclairage (avant)  
 F 1 : Eclairage séparé des feux arrières  
 F 2 : Eclairage séparé 5 ème phare de tête  
 F 3 : Eclairage cabine  
 F 4 : Vitesse de triage

**Digitale SOUND versie – version Digital SON :**

*Speciaal geprogrammeerde decoder !!* **ESU Loksound 5** : M4/Mfx - Railcom+ , 31 functies !

F0 : Licht : verlichting wit  
 Autom. omschakeling met de rijrichting

F1 : Motorgeluid  
 F2 : Claxon 1 (low)  
 F3 : Claxon 2 (high)  
 F4 : Rode achterlichten apart schakelbaar  
 F5 : 5° koplamp apart schakelbaar  
 F6 : Witte lichten voor en achteraan  
 F7 : Noodverlichting - knipperend  
 F8 : Afzetten lichten aan kant 1  
 F9 : Afzetten lichten aan kant 2

F10 : Rangeersnelheid  
 F11 : Cabineverlichting  
 F12 : "coasting"  
 F13 : Release/set locomotive break  
 F14 : Release/set train break  
 F15 : Brake function 1  
 F16 : Openen / sluiten deur  
 F17 : Manueel notching logic on/off  
 F18 : Manueel notching up  
 F19 : Manueel notching down

F20 : Drive hold  
 F21 : Ventilator  
 F22 : Zanden  
 F23 : Heavy load operation  
 F24 : Afzetten remgeluid  
 F25 : Sound fader  
 F26 : Luchtcompressor aflaten  
 F27 : compressor  
 F28 : Spoorgeluiden wissel  
 F29 : Conducteurs fluit  
 F30 : Koppelingsgeluid

F0 : Eclairage (avant)  
 Automatique suivant sens de marche

F1: Bruitage moteur  
 F2 : Klaxon 1 (low)  
 F3 : Klaxon 2 (high)  
 F4 : Eclairage séparé des feux arrières  
 F5 : Eclairage séparé 5 ème phare de tête  
 F6 : Des feux blanc avant et arrières  
 F7 : Eclairage de sécurité  
 F8 : D'éteindre la lumière coté 1  
 F9 : D'éteindre la lumière coté 2

F10 : Vitesse de triage  
 F11 : Eclairage cabine automatique  
 F12 : "coasting"  
 F13 : Release/set locomotive break  
 F14 : Release/set train break  
 F15 : Brake function 1  
 F16 : Porte machiniste ouverte / fermée  
 F17 : Manueel notching logic on/off  
 F18 : Manueel notching up  
 F19 : Manueel notching down

F20 : Drive hold  
 F21 : Ventilateur  
 F22 : Sablage anti-patinage  
 F23 : Heavy load operation  
 F24 : Désactivation bruitage freins  
 F25 : Sound fader  
 F26 : évacuation d'air  
 F27 : Compresseur  
 F28 : Bruitage passage sur aiguillage  
 F29 : Sifflet conducteur  
 F30 : Bruitage attelage

- Voor de extra 'drive-experience' zie de extra handleiding op de site met verdere info (terugzetten van decoder instellingen naar fabrieksuitvoering : CV 08 op waarde 08 programmeren)