



Aanbevelingen

Lees deze handleiding grondig voor het in gebruik nemen van de loc.

Gebruik de plastic folie die rond de loc zit om zo de loc uit de verpakking te halen. Bewaar de verpakking, u kan deze later nog nodig hebben.

Gebruik een transfo als voeding (niet inbegrepen) welke voldoet aan de EN 61558-2-7 standaard norm.

Bij de eerste in gebruikname van de loc is het aan te raden om deze op halve snelheid voor 15minuten in de ene richting en 15 min in de andere richting te laten rijden (enkel de loc zonder belasting).

De kortste radius voor dit model is 358 mm. Het model is voorzien met een 21-pin decoder plug (NEM 652).

De loc rijdt enkel goed op mooie, probere en goed gelegde rails.

Model - openen - digitaliseren

De locs worden vanuit B-models geleverd in alle versies : DC analoog , DC digitaal , DC digitaal Sound , AC digitaal en AC digitaal Sound. Wij werken met ESU decoders van de laatste generatie met zowel Railcom+ aanmelding als Mfx aanmelding voor het Märklin systeem.

Om de lok te openen demonteert u onderaan de 4 vijsjes (deze bevinden zich ter hoogte van de bogie), daarna kan u de kap van het onderstel nemen / klikken.

Om de lok te digitaliseren raden wij de gepaste en juiste decoder van B-models / Van Biervliet aan, deze zijn speciaal geprogrammeerd voor deze diesel 51 (met de correcte instellingen en motorsturingen).

Bij het plaatsen van andere decoders dan deze van B-models / Van Biervliet productions, kunnen wij de garantie van de lok NIET garanderen en kan de garantie dus vervallen ! De juiste instellingen van de decoders zijn nodig voor het goed laten functioneren / rijden van de loc.

Onderhoud

Gelieve de loks zo weinig mogelijk te smeren met vet - geen olie ! Om zo te voorkomen dat er te veel stof en vuiligheid blijft kleven. Vanuit de fabriek zijn deze loks al voorzien van smeervet op de tand- en wormwielen.

Indien nodig, informeer bij ons : www.B-models.be

Support & onderdelen :

Hebt u een bepaalde vraag over de loc of heeft u een onderdeel nodig : stuur ons een mailtje en we helpen u graag verder.